

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER - S10V / S11V



CÓDIGO	MODELO	EMB.
10 09 01 0001	S10V	1 par
10 09 01 1001	S11V	1 par

Características

- Suporta até 80kg;
- Sistema Suspenso;
- Instalação: Sobrepor;
- Com Freio;
- Anti Descarrilamento;
- Uso em portas de madeira e alumínio;
- S10V - Compatível com DN80 (Ducasse)
- S11V - Compatível com RO80V/RO81V (Rometal)



CÁLCULO DA PORTA

HP = HV - 60mm
LP = LV/2 + 30mm (mínimo)

1ª ETAPA MONTAGEM DO SISTEMA NO MÓVEL.

Fazer as furações no trilho superior.

Obs.: Para evitar o empenamento, faça os furações com 300 até 400mm de distância. Utilize o furadeira para fazer as furações.

Colocar o deslizador superior e o limitador dentro do trilho. Fixar o trilho superior.

2ª ETAPA

Fazer o rasgo na porta 9 x 18mm na parte inferior quanto optar por guia embutido.

3ª ETAPA

Fazer as furações e fixar o guia inferior no centro da caixa móvel.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

COMPONENTES DO KIT PARA 1 PORTA

PRECAUÇÕES ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM:

- O cálculo para a altura da porta deve ser: Vão do móvel - 60mm = Altura da porta.
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 80 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de no mínimo 30mm.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

Chave phillips, trena e furadeira.



É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

4ª ETAPA

Fazer as furações na porta conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

ALUMÍNIO: 36,5, 27, 110,5, 120
MDF: 46,5, 37, 120,5, 130

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

5ª ETAPA

Instalação da porta.

Inclinar a parte superior da porta para dentro do móvel, encaixando a guia na parte inferior, em seguida apoiar a chapa no parafuso de regulagem.

Após encaixar a porta no guia inferior e no parafuso de regulagem, fixar utilizando chave de boca.

6ª ETAPA

Regulagem da altura da porta.

1 - Ajustar a porta do sistema.

2 - Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave de boca.

3 - Fixar a porta no sistema.

MEDIDAS DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Obs.: O guia é instalado no centro do vão do móvel.

PORTAS DE 18 mm: 18, 19
PORTAS DE 20 mm: 20, 18
PORTAS DE 22 mm: 22, 16
PORTAS DE 25 mm: 25, 10